

インパクトドライバー・ドリルドライバー用 簡易活膜検査機



電気式、充電式インパクトドライバーや
ドリルドライバーに取り付けるだけで
電動活膜検査機に！

先端が前後に微振動して
叩く、剥がす、捲る、削る
作業が簡単に！



特許取得済

作業場所と作業性に応じて、先端を使い分けできます。



簡易活膜検査機 アダプター＋先端工具セット
アダプターのみ

活膜検査機以外の先端工具も各種取り揃えております。

塗替塗装の際の健全な旧塗膜(活膜)の確認が容易に！！

※活膜とは … 再塗装の際、既存の塗膜を「旧塗膜」と呼ぶ。まだ十分な密着を保っている旧塗膜を「活膜」という。

今まで活膜の確認作業は手工具による手作業でしたが、
簡易活膜検査機はそれを電動工具による機械作業で可能としました！

●本製品の特長

**作業能率と作業品質が
向上できます！**

従来の手作業による確認から機械作業による確認に変わることにより、作業能率の向上と機械式の前後運動による平均的な作業品質を発揮できます。

**様々な用途に対応できる
多様性があります！**

使用する電動工具と他種類のアタッチメントにより、活膜検査はもちろん、現場でのケレン作業などの様々な用途への適用が可能です。

**工具にかかる費用が
削減でき経済的です！**

アダプターを取り付けるだけで打振力を付与できるので、打振力のある高価な電動工具を購入する必要がありません。

■使用方法

1. 電動ドライバーにアダプターを取り付けます。



2. アダプターに先端工具を取り付けます。



3. アダプターの本体部分を把持してドライバーを回転させると、頭部が前後に微振動します。



販売元



tasukaru

株式会社タスカル 〒515-0044 三重県松阪市久保町1587-1

TEL:0598-29-4510 FAX:0598-60-1557

Webサイト:<http://www.tasukaruze.jp/> e-mail:info@tasukaruze.jp

製造元



株式会社エイシン 〒515-0044 三重県伊賀市阿保791-8

TEL:0595-52-3355 FAX:0595-52-2400

Webサイト:<http://www.i-eishin.co.jp/> e-mail:info@i-eishin.co.jp